

Automischer Sendersuchlauf LG TV-Geräte

Hinweis: Das Menü gestaltet sich von Modell zu Modell unterschiedlich. Aus diesem Grund können kleinere und größere Abweichungen zur folgenden Anleitung auftreten.

1. Drücken Sie als erstes auf die [Menü]-Taste auf der Fernbedienung des LG-Fernsehers.
2. In den „Einstellungen“ finden Sie anschließend den Punkt „Manuelle Einstellung“.
3. Wählen Sie oben die richtige Signal-Quelle aus und wählen Sie die Option „Aktualisierung“.
4. Der Fernseher sucht nun nach neuen Sendern. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Tipp: Im gleichen Menü können Sie die Sender anschließend sortieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten des Herstellers.
Für diese weiterführenden Links übernehmen wir keine Haftung.

<https://www.lg.com/de/microsites/losungen/tv/tv-sendersuchlauf-webos-3.page>