

## Automatischer Sendersuchlauf Sony TV-Geräte

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME (Startseite). Wählen Sie Einstellungen aus.

Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab: Wenn Sie einen PIN-Code festgelegt haben, werden Sie möglicherweise vom Fernseher zur Eingabe aufgefordert.

2. Wählen Sie Fernsehen → Kanaleinstellung → Autom. Suchlauf → Digital.

**Alternativ:** Wählen Sie Fernsehen → Kanäle → Kanaleinstellung → Autom. Suchlauf → Digital.

**Alternativ :** Wählen Sie Fernsehen → Kanäle → Kanaleinstellung → Digitale Einstellungen → Digital tuning (Digitales Tuning) → Digital auto tuning (Automatischer digitaler Suchlauf).

**Alternativ:** Wählen Sie Kanaleinstellung → Digitale Einstellungen → Digital tuning (Digitales Tuning) → Digital auto tuning (Automatischer digitaler Suchlauf). Wenn Sie gefragt werden Do you want to start Auto Tuning? (Möchten Sie den autom. Suchlauf starten?), wählen Sie: Ja.

Auf einigen Fernsehern müssen Sie einen PIN-Code eingeben oder den Vorgang bestätigen.

3. Treffen Sie In der Auswahl Kabel.

Es erscheint nun das Menü für die Kabel-Sendersuche.

4. Sie können je nach spezifischen Netzwerkparametern, die Sie von Ihrem Rundfunkanbieter erhalten haben, manuell zwischen den Einstellungen Suchlauftyp, Frequenz oder Netzwerk-ID wählen.

Betreiber: Anderer Betreiber/Sonstige  
Netzwerk-ID: 125  
Frequenz: Auto  
Suchlauftyp: Vollständiger Suchlauf

**Wichtig:** Der vollständige Suchlauf auf Ihrem Fernseher kann eine Stunde oder länger dauern.

5. Fahren Sie fort, indem Sie Start wählen.

Das TV-Gerät beginnt mit der Sendersuche. Nach Abschluss wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

**Hinweis:** Wenn die Meldung Ausgewählter Kanal ist verschlüsselt oder kann nicht dekodiert werden angezeigt wird, wenn Sie nach der Sendersuche einen Kanal auswählen, müssen Sie je nach Anbieter möglicherweise das CI+-Modul (CAM-Karte) in den Slot auf der Rückseite des Fernsehers einsetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten des Herstellers. Für diese weiterführenden Links übernehmen wir keine Haftung.

<https://www.sony.de/electronics/support/articles/00115215>