

Allgemeine Einstellungen bzgl. der Sendersuche:

Nach Änderungen im Kabelnetz kann ein Sendersuchlauf erforderlich werden. Wie Sie einen solchen Suchlauf starten, finden Sie im Handbuch Ihres TV-Gerätes oder DVB-C-Receiver.

Im Allgemeinen finden Sie in den Einstellungen oder im Menü immer einen Punkt mit „Sendersuche“, „Sendesuchlauf“, „Sendereinstellung“, „Empfang“ etc.

Die Empfangsart ist immer auf „Kabel“ einzustellen. Zudem empfiehlt es sich immer einen vollständigen Suchlauf durchzuführen, um wirklich alle Programme empfangen zu können.

Die meisten Geräte setzen die Einstellungen hierfür vollautomatisch.

Sollten Sie nach weiteren Einstellungen gefragt werden, so helfen folgende Parameter weiter:

Kabelnetzbetreiber: Andere, Sonstige etc.

Startfrequenz: 114 MHz bzw. 114.000 Hz

Endfrequenz: 618 MHz bzw. 618.000 Hz

Netzwerk-ID: 125

QAM: 256

Schrittweite: 8 MHz bzw. 8.000 Hz

Hinweis: Bei der Nutzung von Kabelreovern anderer Netzbetreiber wie bspw. KabelBW (z.B. Humax), Unitymedia (z.B. Horizon etc.) oder Vodafone kann es zu Einschränkungen in der Nutzung kommen.